

## 02 Les touches principales de votre télécommande

Retrouvez tous les détails sur l'utilisation de votre télécommande dans le mode d'emploi (p14 et p52).



### MENU

Accédez ici au menu général de votre VOOcorder (Guide TV, options de réglages...)

### INFO

Consultez ici les infos sur le programme que vous êtes en train de regarder

### TOUCHES DE CONTRÔLE

Naviguez dans le programme enregistré ou en VOD en cours (play, pause, retour en arrière et avance rapide)

### DECO-TV

Contrôlez votre VOOcorder (Déco) ou votre téléviseur (TV) à l'aide de votre télécommande interactive

### GUIDE

Consultez la grille des programmes de toutes vos chaînes numériques

### VOD

Commandez un programme en Vidéo à la Demande

### HDD

Affichez la liste de vos enregistrements disponibles

### R

Enregistrez un programme en direct ou depuis le Guide TV

## Besoin d'aide ?

### Votre VOOcorder se bloque ou présente un problème ?

Eteignez votre VOOcorder, attendez 1 minute et rallumez-le. Nous vous invitons à le faire spontanément de temps en temps afin que votre VOOcorder puisse effectuer ses mises à jour automatiques.

### Votre VOOcorder vous demande votre ID réseau ?

L'identifiant réseau est un code à 4 chiffres que vous trouverez dans le mode d'emploi du VOOcorder (p39 à 51) ou en nous contactant au **078 50 50 50**, muni de votre code postal ou numéro de client.

Dans le menu vocal, tapez "2" pour "Question technique" et encore une fois "2" pour "Une question concernant votre décodeur".

### Vous avez une question concernant votre VOOcorder ?

Nous vous invitons à consulter le mode d'emploi du VOOcorder joint dans la boîte. Retrouvez toutes les questions relatives à vos services dans les FAQ sur notre site [www.vooassistance.be](http://www.vooassistance.be)

## Vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez ?

Contactez-nous au **078 50 50 50**, nos spécialistes techniques se feront un plaisir de vous aider.



FR: BRUXELLES SCRIP - J.M. Adant - Rue de Naples, 29 B, 1050 Bruxelles - BE 0205.95.4.655 - RPM: Bruxelles / NETHS SA - Patrick Blochy - Rue Louvrex, 95, 4000 Liège - BE 0465.607.720 - RPM: Liège, Juillet 2014

## L'essentiel de votre VOOcorder

Pour votre confort au quotidien



## Bienvenue dans le monde de la Télévision numérique interactive de VOO !



### Découvrez dans ce mini guide :

- 01 Votre nouvelle télécommande interactive
- 02 Les touches principales de votre télécommande
- 03 Comment enregistrer vos programmes
- 04 Les codes de sécurité de votre VOOcorder

## 01 | Votre nouvelle télécommande interactive

Ça y est ! Votre VOOcorder est installé et vous êtes prêt à vivre une nouvelle expérience télé ! Vous avez désormais **2 télécommandes** : la télécommande habituelle de votre téléviseur et la télécommande interactive de votre VOOcorder.

Pour utiliser votre nouvelle télécommande, votre téléviseur doit se trouver sur la même source que le VOOcorder. Pour cela, appuyez plusieurs fois sur le bouton "source" de la télécommande de votre téléviseur, et ce jusqu'à ce que les images apparaissent à l'écran. En fonction de la marque de votre télécommande, le symbole du bouton source peut varier. Les symboles les plus fréquents sont  .

Vous souhaitez utiliser votre nouvelle télécommande interactive aussi bien pour votre VOOcorder que pour votre téléviseur ? Rendez-vous à la p56 du mode d'emploi pour configurer votre télécommande.

## 03 Comment enregistrer vos programmes

Le VOOcorder vous permet d'enregistrer des programmes diffusés sur vos chaînes numériques. Différents types d'enregistrements sont possibles et le menu vous permet également de gérer l'ensemble des programmes enregistrés.

REC

### Enregistrer un programme en cours

Pour enregistrer un programme que vous êtes en train de regarder, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **R** de votre télécommande. L'enregistrement démarre automatiquement. Appuyez une seconde fois sur **R** pour annuler l'enregistrement.



### Programmer un enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme de façon unique ou, s'il s'agit d'un programme récurrent, vous pouvez prévoir l'enregistrement systématique à la fréquence que vous souhaitez.

#### Enregistrer un programme unique

- 1 Appuyez sur le bouton **GUIDE** de votre télécommande pour accéder au Guide TV.
- 2 Placez-vous sur le programme TV que vous désirez enregistrer.
- 3 Appuyez sur le bouton **R** de votre télécommande. Si vous appuyez une seconde fois, vous annulez l'enregistrement.

#### Enregistrer de manière récurrente

Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus et continuez avec les étapes suivantes :

- 4 Appuyez sur le bouton **OK**. Une fenêtre s'ouvre : sélectionnez **Ajustez les réglages** et appuyez sur **OK**. Une autre fenêtre **Enregistrement via le guide** apparaît.
- 5 Allez à la ligne **Périodicité** et utilisez les flèches droite/gauche pour modifier la périodicité de l'enregistrement (par exemple au quotidien). Appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande pour valider votre choix.



### Modifier les réglages des enregistrements

Vous pouvez régler vos enregistrements en fonction de vos besoins.



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de votre télécommande.
- 2 Sélectionnez **Réglages** puis, à l'aide de la flèche du bas, sélectionnez l'option **Enregistrement**. Appuyez ensuite sur **OK**. Vous pourrez alors gérer notamment le délai avant et après enregistrement ainsi que la fonction verrouillage.



### Accéder à la liste de vos enregistrements

Votre VOOcorder conserve l'ensemble de vos enregistrements et liste également tous les enregistrements que vous avez programmés dans le futur.



- Appuyez sur le bouton **HDD** de votre télécommande :
- Une première pression affiche vos enregistrements déjà réalisés.
  - Une seconde pression affiche vos enregistrements programmés prochainement.



### Comment effacer vos enregistrements sur le disque dur ?

Pour garantir un fonctionnement optimal, nous vous conseillons d'effacer régulièrement vos enregistrements sur le disque dur de votre VOOcorder.

#### Effacer un enregistrement seul

- 1 Appuyez sur le bouton **HDD** de votre télécommande.
- 2 Positionnez-vous sur la ligne de l'enregistrement que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Sélectionnez **oui** et appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression.

#### Effacer tous les enregistrements en une fois

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de votre télécommande.
- 2 Sélectionnez **Réglages** puis sélectionnez l'option **Installation**. Appuyez ensuite sur **OK**.
- 3 Introduisez votre code parental.
- 4 Une fenêtre intitulée **Réglages installation** s'ouvre. Dans cette fenêtre, sélectionnez la ligne **Effacer le disque dur**. Appuyez sur **OK** pour valider. Un message signale que tous les enregistrements vont être perdus, sélectionnez **oui**.

## 04 Les codes de sécurité de votre VOOcorder

Pour utiliser les services interactifs de votre VOOcorder (chaînes numériques, VOD, programmes adultes...), vous aurez besoin :

### 1. du code parental

Le code parental permet de **contrôler l'accès aux programmes** sur votre VOOcorder. Certains programmes sont uniquement accessibles en introduisant ce code (ex : programmes pour adultes). Pour les autres, vous pouvez choisir de verrouiller vous-même l'accès.

### 2. du code d'achat

Pour effectuer tout **achat dans le catalogue de VOO**, vous devrez confirmer votre demande en introduisant le code d'achat. Le code par défaut est le 0000.



#### Comment déverrouiller, verrouiller un programme ou modifier vos codes de sécurité ?

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de votre télécommande.
  - 2 Sélectionnez **Réglages** puis **Verrous et Codes**.
- ! Le code **0000** ne peut pas être utilisé pour le code parental.
  - ! Veillez à bien **conserver vos codes** au dos du mode d'emploi. En cas de perte, vous pouvez les obtenir en appelant le 078 50 50 50 muni de votre numéro de client (qui se trouve sur votre facture).



#### Où trouver ces codes ?

Ceux-ci sont notés par l'installateur au verso du mode d'emploi. →

