

Module CI+ **La Carte** TV Numérique

LA TV NUMÉRIQUE SANS DÉCODEUR



Manuel Utilisateur

Merci d'avoir acheté La Carte TV Numérique de VOO !

→ Avec La Carte TV Numérique de VOO et un abonnement à la télédistribution de VOO, vous bénéficiez de vos chaînes en qualité numérique, dont certaines en HD, sans décodeur, sans télécommande, ni câble supplémentaire.

Pour vous abonner à la télédistribution de VOO, appelez le 0800 800 25

→ En option, la Carte TV Numérique de VOO vous permet également d'accéder au contenu exclusif de Be tv et VOOfoot.

- Les 7 chaînes de Be tv Premium vous offrent en exclusivité le meilleur du cinéma des séries et du sport.
- Be tv Sport propose le meilleur du sport en exclusivité, dont l'essentiel des matches de football européens, la NBA et les meilleures compétitions de golf
- VOOfoot diffuse tous les matchs de la Jupiler Pro League en direct.
- Tous ces contenus sont, de plus, accessibles sur tous vos écrans (télévision, ordinateur, tablette ou Xbox One) grâce au service gratuit Be tv Go !

Pour vous abonner à Be tv, appelez le 02 730 40 50

→ De quoi avez-vous besoin ?

- Un abonnement à la télédistribution de VOO
- Une TV compatible avec le module Cl+ de VOO
- · La carte TV Numérique de VOO
- · La télécommande de votre téléviseur

Table des matières

Etape 1	➔ Préparez votre TV	p. 4
Etape 2	→ Recherchez les chaînes numériques	
	Sur une TV Samsung	р.б
	Sur une TV Sony	p.8
	Sur une TV Philips	p. 10
	Sur une TV LG	p. 12
	Sur une TV Panasonic	p. 14
Etape 3	→ Insérez de la Carte TV numérique à l'arrière de vot	re TV p. 15
Etape 4	→ Activez La Carte TV Numérique	p.16
Questio	ons fréquentes	



Comment installer La Carte TV Numérique VOO

Etape 1 → Préparez votre TV

→ Vérifiez la compatibilité de votre TV

• Votre TV doit être **compatible** avec les modules CI+ pour permettre l'accès aux chaînes numériques grâce à votre Carte TV Numérique.

Vérifiez tout d'abord si votre TV est bien reprise dans la liste des TVs compatibles sur www.voo.be/tv-compatible

 Vous pouvez également vérifier la compatibilité de votre téléviseur en recherchant le logo CI+ à l'arrière de ce dernier.

Sur certains téléviseurs vous devez ajouter un adaptateur pour module CI+, fourni lors de l'achat de votre téléviseur.





→ Connectez votre téléviseur au câble de télédistribution

 Assurez-vous que votre TV est bien connectée au réseau de télédistribution de VOO. Elle doit être branchée à la prise murale à l'aide d'un câble coaxial.



→ Allumez votre TV et sélectionnez la source 'TV'.

Exemple de boutons permettant de sélectionner **la source TV** de votre téléviseur:



→ Préparez votre ID réseau :

Vous pouvez retrouver votre ID réseau:

Sur le site www.vooassistance.be/idreseau

En appelant le **078 50 50 50**

- > Appuyez sur 2 et sélectionnez «question technique»
- > Appuyez sur 2 et sélectionnez «décodeur»
- > Appuyez sur 1 pour connaître votre ID réseau

Etape 2 → Recherchez les chaînes numériques





- Sur certains téléviseurs, sélectionnez Recherche Automatique et sélectionnez Câble et numérique
- Sélectionnez Recherche Automatique et appuyez sur Enter
- Sélectionnez Démarrer et appuyez sur la touche Enter

Entrez ou validez les	paramètres	Reseau	_
suivants : Antenne : Type de recherche :	Câble Numérique	n Drie Ritseau Driesau Friegence Modulation	Manuel 22 330000 KH4 64 QAM
Sélection opérateur : Mode de recherche :	Autres Rapide	Taux de symbole Nain. Provider	Annular
Réseau:	Réseau:	Manuel	
	ID réseau : Fréquence (K Modulation (Taux de symb	Votre ID réseau Hz): 330000 QAM): 64 Dole KS/s: 6875	

Appuyez sur la touche Enregistrer

9

5 Sélectionnez Recherche pour lancer la recherche

Quand la recherche des chaînes est finie, sélectionnez Fermer et appuyez sur la touche Enter de votre télécommande

Passez à l'Etape 3 : Insérez la Carte TV Numérique à l'arrière de votre TV [p15]

Etape 2 → Recherchez les chaînes numériques SONY

- La description ci-dessous est illustrative et peut être différente selon le modèle de TV. Si la description ne correspond pas à votre modèle, rendez-vous sur www.vooassistance.be ou sur www.sony.be/support/fr/hub/prd-tvhc-tv
 - Appuyez sur la touche Home de votre télécommande

Accédez au menu **Réglages** puis choisissez **Réglage numérique**



Choisissez **Recherche auto des chaînes numériques** et confirmez à l'aide de la télécommande. Choisissez **Oui** puis confirmez au moyen de la télécommande.

Choisissez Câble puis confirmer au moyen de la télécommande

Sur certains téléviseurs, si vous ne pouvez pas choisir Câble, il faut changer le pays. Nous vous conseillons de choisir «Suisse» ou «Autriche»

Sur certains téléviseurs, choisissez Câble (DVB-C) puis appuyez sur la touche OK de la télécommande

Choisissez **Opérateur Autres** et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande

Entrez les valeurs suivantes :

7

9

Mode de recherche:	Recherche rapide	Beuferster des chaites du téxéau céloi		
Réalage de fréquence :	Manuel	Toe la factorite Reduce di la treasinie	Rectarche rapide	
Fréquence (MHz):	330	Designation Register of Debroille above do stronge.	130MHz	
Réglage de l'identification de réseau :	Manuel	Ibertificative de elsean		
Chaînes numériques :	Marche			
Identification de réseau	Votre ID réseau précédé d'un 0			

Appuyez ensuite sur Démarrer

Votre téléviseur lance la recherche des chaînes (appelée aussi syntonisation)

L'opération est terminée lorsque le message suivant s'affiche : La recherche automatique s'est terminée avec succès

10 Utilisez la touche Return pour revenir à l'écran de télévision

Passez à l'Etape 3 : Insérez la Carte TV Numérique à l'arrière de votre TV [p15]

Etape 2 → Recherchez les chaînes numériques PHILIPS

- La description ci-dessous est illustrative et peut être différente selon le modèle de TV. Si la description ne correspond pas à votre modèle, rendez-vous sur **www.vooassistance.be** ou **www.philips.be/fr/c-m/service-client**
- Appuyez sur la touche Home de votre télécommande

Choisissez Configuration puis appuyez sur la touche OK de la télécommande

Choisissez **Rechercher chaînes** puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande

1		15	0	0
Permiting inspirepiss	Rechercher chaines	Reduction -	Contention of Films	Name (parts
Transferra	fericities dideo	Readers weller	(Personal)	Readon light

Sélectionnez Lancer

Choisissez **Réinstaller** chaînes puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande

Choisissez Belgique puis appuyez sur la touche OK de la télécommande

Choisissez Câble (DVB-C) puis appuyez sur la touche OK de la télécommande

8 Choisissez Réglages puis appuyez sur la touche OK de la télécommande avant d'entamer l'installation

Entrez les valeurs suivantes :

Mode débit symbole:	Automatique	Made dibit symbols
Fréquence réseau (MHz):	330	Débits symbole prédéli
Balayage de fréquence :	Rapide	Drbit symbols 1 Drbit symbols 2
Taille du pas en fréquence :	8MHz	Balayage de tréquence
Chaînes numériques:	Marche	Chaltes numériques
(si l'option est disponible) libre/crypté:	Libre + crypté	Libre/oypt#

Made dabit symbols	Automatique
Débits qualiele prédéfinie	Harvael
Debit spublic 1	
Dubit symbols 2	
Balayage de tréquence.	
Taille du pas en fréquence	
Chaltes numériques	
Libre/orypt#	

Appuyez sur la **touche verte** de la télécommande (ou **Fait** sur certains téléviseurs, puis **Démarrez**)

Sur certains téléviseurs, vous devez d'abord choisir <mark>Prêt</mark> puis appuyez sur la touche OK de la télécommande

Choisissez Lancer puis appuyez sur la touche OK de la télécommande : la procédure d'installation des chaînes démarre.

12 Entrez les valeurs suivantes : Fréquence : 330.00Mhz

Sélectionnez Fait et appuyez sur OK

Identification de réseau : votre ID réseau précédé d'un 0

Choisissez Fait puis appuyez sur la touche OK de la télécommande: votre téléviseur lance la recherche des chaînes (appelée aussi syntonisation).

L'opération est terminée lorsque le message suivant s'affiche : Recherche des chaînes terminée

15 Vous obtenez ensuite le résumé des résultats

16 Choisissez Terminer puis appuyez sur la touche OK de la télécommande

Passez à l'Etape 3 : Insérez la Carte TV Numérique à l'arrière de votre TV [p15]

Etape 2 Recherchez les chaînes numériques



👖 La description ci-dessous est illustrative et peut être différente selon le modèle de TV. Si la description ne correspond pas à votre modèle, rendez-vous sur www.vooassistance.be ou sur www.lg.com/be_fr/support/aide-produit



6	
. •	
-	

8

9

Entrez les paramètres suivants:

Type:	Rapide	Définissez le	para	mètre du	cáble.	41
Fréquence (kHz):	330000	Tepe	£.	. Factor	>	
Symbol rate:	6875 KS/s (si demandé)	Pressent of Kitage	6	13000 1	,	
Modulation :	64 Q	10 An Income	«	Maturel	2	
ID réseau Manuel:	Votre ID réseau				-	Select

Choisissez OK ou Suivant sur l'écran du téléviseur puis appuyez sur la touche OK de la télécommande

Choisissez Lancer puis appuyez sur la touche OK de la télécommande. Votre téléviseur lance la recherche des chaînes

N'appuyez pas sur Suivant (Télévision par câble) pendant la recherche des chaînes !

La recherche des chaînes est terminée lorsque le message **Recherche** auto terminée s'affiche à l'écran.

Choisissez alors Fermer. Appuyez sur la touche OK puis sur la touche Back de la télécommande

Passez à l'Etape 3 : Insérez la Carte TV Numérique à l'arrière de votre TV [p15]

Etape 2 → Recherchez les chaînes numériques Panasonic

La description ci-dessous est illustrative et peut être différente selon le modèle de TV. Si la description ne correspond pas à votre modèle, rendez-vous sur www.vooassistance.be ou sur www.panasonic.com/be/fr/support.html

Appuyez sur la touche Menu de votre télécommande

Sélectionnez Configuration, appuyez sur OK et sélectionnez Installation chaînes DVB-C, appuyez sur OK

Sélectionnez Installation Auto des chaînes et appuyez sur OK

Insérez les paramètres suivants:

Mode re- cherche:	toutes les chaînes
Mode scan:	rapide
Fréquence:	choisissez manuel et insérez 330,00MHz
ID réseau:	Choisissez Manuel et insérez votre ID réseau

TALL COLORS	Navigation Ece
mage	Config. Periph. USB
10	Verrouilage parental
	Installation chaines OVB-C
a disease	Langue
	Affichage niglagen
Minuterte :	Interface commune
	Reguges VIERA LINK
Configuration	Manu antilana
-3	Control of Designation
T: Alde	
Qualit	Right at ddite in theirs
Acceder	
tere	alla'

Sélectionnez Lancer Balayage et appuyez 2x sur OK pour lancer la recherche des chaînes

Mode recherche	Toutes les cheiner
Mode scan	Rapide
Frequence	\$10,00 MHz
Debit .	Automatique
10 réseau	1212
1	anirer halayage
Densit Select ATF	

Etape 3 → Insérez de la Carte TV Numérique à l'arrière de votre TV

Après avoir scanné les chaînes:

- Insérez la Carte TV Numérique dans le logement CI+ de votre TV, tout en maintenant votre TV allumée (la carte à puce VOO doit être insérée dans la Carte TV Numérique avec la puce vers le haut.).
- Le logement CI + se trouve en général à l'arrière de votre TV, sur le côté droit.

Sur certains modèles, notamment Samsung, le logement se trouve sur le coin gauche.

 Sur certaines marques ou modèles de TV, le logement Cl+ nécessite un adaptateur ou une manipulation spéciale. Pour plus d'informations, consultez la documentation du téléviseur ou appelez le service support du fabricant.





- Patientez quelques minutes et vérifiez que vous pouvez voir Euronews. Quelques minutes d'attente sont nécessaires avant que votre Carte TV numérique soit reconnue par votre télévision.
- Zappez et vérifiez si vous voyez la chaîne Euronews. Si tel est bien le cas, cela signifie que votre TV a reconnu La Carte TV Numérique et qu'ils sont compatibles.

Si vous ne voyez pas les images de Euronews, ne procédez surtout pas à l'activation (étape 4) de votre Carte TV Numérique ! Votre TV n'est pas probablement pas compatible avec les modules CI+ et votre Carte TV Numérique ne pourra plus être échangée si vous l'activez.

Etape 4 -> Activez La Carte TV Numérique

→ Pour activer La Carte TV Numérique, vous devez appeler le 02 730 40 88

Vous devez vous munir de :

- votre numéro de client VOO, disponible sur votre contrat ou vos factures
- le CA Sn de La Carte TV Numérique, disponible à l'arrière de la boîte de La Carte TV Numérique

Vous devez laisser votre TV allumée jusqu'à la fin de l'activation et l'apparition de toutes les chaînes sur votre téléviseur.



L'ordre dans lequel les chaînes sont présentées dépend de votre téléviseur, il est donc très possible que cet ordre soit différent de celui de votre VOOcorder ou de votre box .évasion

Questions fréquentes

INSTALLATION

Je n'arrive pas à trouver le menu pour réaliser la recherche des chaînes, que faire ?

Appuyez sur le bouton 'source' de votre télécommande pour vérifier que votre téléviseur est en mode TV et pas en mode HDMI. Consultez le mode d'emploi de votre TV.

Qu'est-ce que l'ID réseau et comment vérifier qu'il est correctement encodé ?

L'ID réseau est un code de quatre chiffres qui dépend de votre adresse complète et qui vous permet d'effectuer la recherche des chaînes correctement sur le réseau. Pour vérifier si l'ID réseau est correctement encodé, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.

FONCTIONNALITES

Puis-je enregistrer des programmes avec la Carte TV Numérique ?

La possibilité d'enregistrer dépend du type de téléviseur dont vous disposez. Cette fonctionnalité est indépendante de la Carte TV Numérique. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.

Est-il possible de bloquer le contenu de certaines chaînes via un code parental ?

Cela dépend du type de téléviseur dont vous disposez. Cette fonctionnalité est indépendante de la Carte TV Numérique. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.

Y a-t-il un guide des programmes TV disponible avec la Carte TV Numérique de VOO ?

Cela dépend du type de téléviseur dont vous disposez. Cette fonctionnalité est indépendante de la Carte TV Numérique. La plupart des téléviseurs fournissent un guide TV de 2 jours. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE

J'ai inséré la Carte TV Numérique de VOO dans mon téléviseur mais je n'ai pas d'image, que faire ?

Plusieurs vérifications sont à effectuer:

- 1. Vérifiez que votre téléviseur est compatible avec la Carte TV Numérique (www.voo.be/tv-compatible).
- 2. Vérifiez que le câble coaxial de la télédistribution est correctement branché.
- 3. Appuyez sur le bouton 'source' de votre télécommande pour vérifier que votre téléviseur est en mode 'TV' et pas en mode 'HDMI'.
- 4. Vérifiez si vous avez accès à La Trois de la RTBF. Si ce n'est pas le cas, la recherche des chaînes a échoué. Retirez la Carte TV Numérique de votre téléviseur et faites une nouvelle recherche des chaînes avant d'introduire à nouveau votre Carte TV Numérique dans votre téléviseur.
- 5. Vérifiez que vous avez accès à la chaîne Euronews. Si La Trois de la RTBF et Euronews sont accessibles mais pas les autres chaînes, il est possible que votre carte ne soit pas encore activée. Après avoir téléphoné au 02 730 40 88 il faut environ 30 minutes pour que les droits soient activés sur la Carte.

Le son et/ou l'image de mon téléviseur est/sont de mauvaise qualité, que faire ?

Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés (audio, câble coaxial).

Vérifiez également que vous vous trouvez bien sur les chaînes digitales et pas sur les chaînes analogiques. Pour cela, rendez-vous sur une chaîne au-delà de 50.

Si vous n'avez pas accès aux chaînes au-delà de 50, cela signifie que vous êtes sur les chaînes analogiques. Pour savoir comment passer sur les chaînes digitales, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.

J'ai plusieurs téléviseurs compatibles avec le module CI+ de VOO. Ai-je besoin d'une Carte TV Numérique distincte pour chaque téléviseur ?

Avec la Carte TV Numérique, vous ne pouvez regarder les chaînes TV que sur un seul téléviseur à la fois. Votre Carte TV Numérique doit donc toujours être insérée dans votre téléviseur.

Si vous voulez utiliser votre Carte TV Numérique sur un autre téléviseur, c'est

possible. A la première utilisation, vous devrez cependant suivre à nouveau les différentes étapes d'installation décrites dans ce manuel (à l'exception de l'activation si la Carte a déjà été activée auparavant).

Je ne trouve soudainement plus certaines chaînes TV à leur emplacement habituel, que faire ?

La numérotation des chaînes TV via La Carte TV Numérique peut-être différente de la numérotation sur les autres décodeurs (VOObox, VOOcoder, box .evasion).

Il est possible également que certaines chaînes soient déplacées, renommées ou supprimées. Pour être à jour dans l'offre des chaînes TV, vous pouvez effectuer une nouvelle recherche des chaînes TV sur votre téléviseur.

Mon téléviseur affiche le message d'erreur «Votre Carte TV Numérique VOO n'est pas correctement connectée à votre téléviseur (Message : EC32), que faire ?

Vérifiez que vous avez bien réalisé la recherche des chaînes avant d'avoir introduit la Carte TV Numérique dans votre téléviseur. Pour plus d'informations, consultez les étapes d'installation de ce guide.

Mon téléviseur affiche le message d'erreur «Vous rencontrez des problèmes pour accéder à cette chaîne, contactez VOO au 078 50 50 50 (Message : EC4)», que faire ?

Il est probable que vous ne soyez pas abonné à cette chaîne.

Si vous souhaitez vous abonner à Be tv ou à VOOfoot via Be tv, contactez-nous au 078 50 50 50. Le bouquet Panorama et l'Option Ciné Pass ne sont quant à eux pas accessibles via La Carte TV Numérique.

Mon téléviseur affiche le message d'erreur EC23 «Votre carte à puce VOO n'est pas placée correctement dans votre Carte TV Numérique», que faire?

La Carte TV Numérique se compose d'un module CI+ (boitier métallique) et d'une carte à puce VOO. Ne retirez pas la carte à puce du module CI+ car sans elle, vous ne pourrez pas décrypter les programmes TV. `

De plus, vous ne pouvez utiliser cette carte à puce que dans votre module Cl+. La carte à puce ne fonctionnera pas dans un autre décodeur. Si vous l'avez retirée par mégarde, veuillez réintroduire la carte à puce dans le module Cl+ cavec la puce vers le haut.

SERVICE APRÈS VENTE

Puis-je rapporter ma Carte TV Numérique si mon téléviseur n'est pas compatible ?

Vous devez vérifier avant d'acheter votre Carte TV Numérique que votre téléviseur est compatible grâce à la liste disponible sur www.voo.be/tv-compatible. VOO ne s'engage pas à reprendre le matériel en cas de non-compatibilité.

Nous vous conseillons de consulter les conditions générales de ventes de votre magasin ou revendeur pour savoir si les retours sont possibles. Toutefois, si vous avez déjà activé votre Carte TV Numérique, ce retour sera impossible car la durée de garantie du matériel sera entamée.

Ma Carte TV Numérique est défectueuse. Que faire ?

Si votre Carte TV Numérique est défectueuse, téléphonez au **078 50 50 50** pour effectuer un diagnostic.

Pour vous procurer une nouvelle Carte TV Numérique, rendez-vous dans une boutique VOO ou chez un revendeur agréé.

Ce produit est couvert par une garantie légales de 2 ans.

Comment puis-je contacter le fabricant de mon téléviseur ?

Rendez-vous sur http://assistance.voo.be/fr/television dans la rubrique 'Carte TV Numérique'. Vous y trouverez un article reprenant les coordonnées des différents Services Clientèles par marque de téléviseur.

SERVICE CLIENTÈLE PAR MARQUE

SAMSUNG	02 201 24 18
PHILIPS	070 70 00 35
SONY	070 22 21 30
🕕 LG	015 20 02 55
Panasonic	070 22 30 11

Pour consulter notre assistance en ligne, surfez sur **www.vooassistance.be**, rubrique 'Carte TV Numérique'.

